

### Intensificador de Rojos

#### MODO DE USO

- 1) Preparación: Póngase los guantes plásticos. Agregue el contenido de la ampolla a la mezcla de la coloración y el oxidante. Agite hasta formar una mezcla homogénea. Utilice una ampolla cada 100 a 150 gr. de mezcla final.
- 2) Aplicación: Aplique la coloración sobre el cabello según las instrucciones de la tintura elegida. Proteja la ropa con capa o toalla en desuso.
- 3) Enjuague: Finalizado el tiempo de exposición de la coloración elegida, enjuague con abundante agua. Aplique shampoo o enjuague según las indicaciones de la coloración utilizada.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Se debe usar solo con tonos rojos. Tenga cuidado al abrir la ampolla. Use guantes. Si se mancha la piel limpie con un algodón con agua tibia y jabón neutro. Ésta ampolla NO es compatible con coloraciones graduales a base de sales metálicas o henna. La coloración roja de los primeros lavados es normal y no implica pérdida inmediata de color de la fibra capilar. No utilice elementos metálicos. No aplique en cejas ni pestañas. No aplique si el cuero cabelludo estuviera irritado o lesionado. Evite el contacto con los ojos. Si esto ocurriera, lave con abundante agua y consulte a su médico. Mantenga éste producto fuera del alcance de los niños. No guarde la mezcla para una segunda aplicación. Puede causar reacciones alérgicas. Hacer la prueba de sensibilidad.

#### PRUEBA DE SENSIBILIDAD

Limpie con alcohol una pequeña superficie detrás de la oreja o en la parte interior del antebrazo. Aplique con un algodón una pequeña parte del producto. Deje secar y si al cabo de 24 hs. no presenta enrojecimiento ni picazón, puede aplicar el producto en su cabello.